

ASCOLI TWIN RECESSED

astro

GB

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY
BEFORE COMMENCING ASSEMBLY

Live: Normally Brown / Red
Neutral: Normally Blue / Black
Earth: Normally Green / Yellow

IT

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI
PRIMA DI COMINCIARE L'ASSEMBLAGGIO

Cavo positivo: normalmente marrone o rosso
Cavo neutro: normalmente blu o nero
Cavo terra: normalmente verde o giallo

FR


LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS
AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

Phase: Normalement Brun / Rouge
Neutre: Normalement Bleu / Noir
Terre: Normalement Vert / Jaune


DE

LESEN SIE BITTE DIE ANWEISUNGEN
SORGFALTIG DURCH, BEVOR SIE MIT DEM
ZUSAMMENBAUEN BEGINNEN


Phase: Normalerweise Braun / Rot
Nulleiter: Normalerweise Blau / Schwarz
Erde: Normalerweise Grün / Gelb



FOR CEILING USE ONLY
Seulement pour montage au plafond
Da utilizzarsi solo al soffitto
Nur für den Deckengebrauch





1







TURN OFF POWER
Couper le courant! /
Spegner la corrente! /
Strom Abhalten!


2




3




4




5



6



OR/
OU/
O/
ODER



MAGNETIC/
MAGNÉTIQUE/
MAGNETICO/
MAGNETISCH